

Microwave Hood Combination Control Guide

Feature Guide

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

This manual covers several models. Your model may have some or all of the items listed. Refer to this manual or the Product Help section of our website at www.whirlpool.com/owners for more detailed instructions. In Canada, refer our website www.whirlpool.ca/owners. For more specific details on a feature and steps to use the features listed, refer to the titled section for that feature.


⚠ WARNING

Food Poisoning Hazard

Do not let food sit for more than one hour before or after cooking.

Doing so can result in food poisoning or sickness.















Control Panel



Display Icons

	Auto fan icon
	Power icon
	Kitchen Timer icon
	Hood light icon
	Control lock icon
	Temperature icons
	Turntable off icon
	Mute icon
	Hood fan
	Demo mode

Electronic Oven Controls

BUTTONS	FEATURE	INSTRUCTION
	Turn on/off the hood fan	<p>Press the  button repeatedly to adjust the hood fan setting among High->Medium->Low->Off. When the hood fan is on state (High, Medium, Low), the  icon will be displayed.</p> <p>The hood fan function can be operated independently.</p> <p>NOTE: To keep the microwave oven from overheating, the vent fan will automatically turn on if the temperature from the range or cooktop below the microwave oven gets too hot. When this occurs, the vent fan cannot be turned off. The “AUTO” icon and “Hood fan” icon will turn on the display.</p> <p>During cooking, the hood fan will turn on at a low speed, you can press the  button to adjust the fan speed to medium or high, but you can not turn the hood fan off.</p>
Turntable On-Off	Turn on/off the turntable	During manual cycles, pressing the Turntable on-off button can stop the turntable, the icon  will be displayed. Press again to turn the turntable on, the icon  will disappear.
	Turn on/off hood light	<p>Press the  button repeatedly to adjust the hood light setting among High->Medium->Low->Off. When the hood light is on High, Medium or Low state, the  icon will be displayed.</p> <p>The hood light function can be operated independently.</p>
START/+30 sec	Cooking start	The Start button begins any oven function. If cooking is interrupted by opening the door, touching the Start button after the door is closed again will resume the preset cycle.
START/+30 sec	Quick start for 30 seconds	
EXPRESS START “1”	Quick start for 1 minute	Use the +30 sec and 1, 2 and 3 minute express start buttons to quickly start a cycle or add time mid cycle.
EXPRESS START “2”	Quick start for 2 minutes	See Express Cook section for details.
EXPRESS START “3”	Quick start for 3 minutes	See the Manual Cooking section to change the cooking time or power level.
	<p>7 settings (for USA models)</p> <p>8 settings (for Canada models)</p>	<p>There are 7 or 8 choices under the  button: Set Clock, Sound, Scrolling Speed, Clock Display, Language (for Canada model only), Filter Reset, Demo Mode, Factory Reset.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the  button once or repeatedly to select your choice. 2. Use the number buttons to enter (skip if you press the  button repeatedly in step 1). 3. Press the  button or wait a few seconds will save. <p>See the Settings section for more detail.</p>
STOP/CANCEL	Stop or cancel cooking function	<p>During input</p> <p>Pressing the STOP/CANCEL button once will clear the input.</p> <p>Pressing the STOP/CANCEL button twice will exit input.</p> <p>During non sense cooking cycle</p> <p>Pressing the STOP/CANCEL button once will pause the cycle.</p> <p>Pressing the STOP/CANCEL button twice will stop/cancel the cycle.</p> <p>During sense cooking cycle</p> <p>Pressing the STOP/CANCEL button once will cancel the sensing.</p>
Cook Time/Power	Set manual cooking time and power	<p>To set cooking time length and change power level:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Cook Time/Power button. 2. Press the number buttons to set the length of cook time, for example 2:30, press number “2 3 0”. 3. Press the Cook Time/Power button again to change the power level. 4. Press number buttons to set the power level, for example press “8 0” to set the power level to 80%. 5. Close the door and press the START button to start. <p>You can skip steps 3 and 4 if you want to cook at 100% power level.</p>
Timer Set-Off	Kitchen Timer	<p>For example to set a 60 minutes timer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Timer Set-Off button. 2. Press the number buttons “6 0 0 0”. 3. Press the Timer Set-Off button to begin.
Popcorn	Popcorn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Popcorn button, Sense 3.0-3.5 oz. 2. Press the Start button to cook.

BUTTONS	FEATURE	INSTRUCTION
Potato	Potato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Potato button repeatedly to select potato size: 1 - Small potatoes 2 - Large potatoes 2. Press the number buttons to select food amounts/weight: Small potato: 4-16 potatoes Large potato: sense 1-4 potatoes 3. Press the Start button.
Veggies	Vegetables	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Veggies button repeatedly or wait for few seconds to select vegetable category: Canned Vegetables: Enter 1-4 cups Fresh Vegetables: Sense 1-4 cups Frozen Vegetables: Sense 1-4 cups 2. Press the Start button.
Oatmeal	Oatmeal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Oatmeal button. 2. Press the number buttons to enter 1-4 servings. 3. Press the Start button.
Beverage	Beverage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Beverage button repeatedly to select food options. 2. Press the number buttons to enter 1-2 cups. 3. Press the Start button.
Dinner Plate	Dinner Plate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Dinner Plate button, Senses 1 plate. 2. Press the Start button to cook.
Cook	Cook Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Cook button repeatedly to select category: Bacon, Rice, Frozen Entree, Manual Cook. 2. Press the number buttons to select food amounts/weight or sensing the weight. 3. Press the Start button. <p>See the Cook section for more detail.</p>
Reheat	Reheat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Reheat button repeatedly to select categories: Casserole, Soup, Sauce, Baked Goods, Pizza, Manual Reheat. 2. Press the number buttons to select food amounts/weight or sensing the weight. 3. Press the Start button. <p>See the Reheat section for more detail.</p>
Defrost	Defrost	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Defrost button repeatedly or wait for few seconds to select vegetable categories: Ground Beef: Enter 0.2-6.6 lb Chicken breast: Enter 0.2-6.6 lb Manual defrost: Enter cooking time 2. Press the number buttons to select food amounts/weight. 3. Press the Start button.
Soften	Soften	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Soften button repeatedly to select categories: Butter, Ice Cream, Cream Cheese, Frozen Juice, Manual Soften. 2. Press the number buttons to enter weight. 3. Press the Start button. <p>See the Soften section for more detail.</p>
Melt	Melt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Melt button repeatedly to select categories: Butter, Chocolate, Cheese, Marshmallows, Manual Melt. 2. Press the number buttons to enter weight. 3. Press the Start button. <p>See the Melt section for more detail.</p>
Warm	Keep food warm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Keep Warm button. 2. Press the number buttons to enter time 15, 30 (default), 45 or 60 minutes. 3. Press the Start button.

Microwave Oven Use


Odors and smoke are normal when the microwave oven is used the first few times or when it is heavily soiled.

IMPORTANT: The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off. Exposure to the fumes may result in death to certain birds. Always move birds to another closed and well ventilated room.

Electronic Oven Controls

Display

When power is first supplied to the microwave oven, 12:00 will appear in the display, press number buttons to set the clock.

Or press the  button, find the Clock submenu to set the clock.

A power failure has occurred or reset the clock if needed.

See the "Clock" section for more details.

Standby mode

When no functions are working (12-hour clock is displayed or if the clock has not been set), oven will switch to Standby Power mode and dim the display brightness. Press any button or open/close the door, and then the display will return to the normal brightness.

If you have set the clock display in off state, in standby mode, the display will black. Press any button or open/close the door, and then the display will return to the normal brightness. See the "Clock Display" sections for more details.

Timer

You can set Kitchen Timer by pressing the Timer Set-Off button. For example to set a 60 minutes timer.

1. Press the Timer Set-Off button.
2. Press the number buttons "6 0 0 0".
3. Press the Timer Set-Off button to start the kitchen timer.

NOTE:

- During the kitchen timer counting down, press the Timer Set-Off button will cancel the timer.
- If you press the Timer Set-Off button when cooking is running:
 1. Press the Timer Set-Off button once, the display will show the kitchen timer screen. No action or press the Timer Set-Off within a few sounds, the display will switch back to the cooking screen.
 2. Press the Timer Set-Off button again will cancel the timer.

Settings






There are 7 or 8 choices under the  button.

In the USA models: Clock, Sound, Scrolling Speed, Clock Display, Language, Filter Reset, Demo Mode, Factory Reset.

In the Canada models: Clock, Sound, Scrolling Speed, Clock Display, Language, Filter Reset, Demo Mode, Factory Reset.

Clock

The Clock is a 12-hour (1:00-11:59) without AM/PM. Press the  button, find the Clock submenu.



1. Press the  button ->Clock.
2. Press the number buttons to set Clock HH:MM.
3. Press the  button, or wait for a few seconds will save.

If the clock set is not correct, start the clock with the clock value in the memory. If no value is saved in memory, the display will show 12:00.



Sound (Tone)

This function allows the user to set the button tones on/off, or set the Volume to Low, Medium or high.



Turn on the button tone:

Press ->Sound->press 1->press 1->press  or wait a few seconds.



Turn off the button tone:

Press ->Sound->press 1->press 2->press  or wait a few seconds.



Set the unit to low volume:

Press ->Sound->press 2->press 1->press  or wait a few seconds.

Set the unit to medium volume:

Press ->Sound->press 2->press 2->press  or wait a few seconds.



Set the unit to high volume:

Press ->Sound->press 2->press 3->press  or wait a few seconds.

Scrolling Speed

Scrolling speed of the text may be adjusted.



Instruction:

1. Press the  button repeatedly->Scrolling Speed.
2. Press the number button 1 - Slow, 2 - Normal, 3 - Fast.
3. Press the  button or wait for a few seconds will save.

Clock Display

The clock display may be set off when in standby mode.



Instruction:

1. Press the  button repeatedly->Clock Display.
2. Press the number button 1 - On, 2 - Off.
3. Press the  button or wait for a few seconds will save.

Language (for Canada model only)

Language of the display text may be changed.


Instruction:

1. Press the  button repeatedly->Language.
2. Press the number button 1 - English, 2 - French.
3. Press the  button or wait for a few seconds will save.

Filter reset

While the display shows the filter alert "Change charcoal filter", replace a new charcoal filter and remove the filter alert to retrieve another 6 months duration. More information, see the "Charcoal Filter Alert Reset" section.



Instruction:

1. Press the  button repeatedly->Filter Reset.
2. Press the number button 1 - To reset filter reminder.
3. Wait for few seconds will reset.


Demo Mode

Activate to practice using the control without actually turning on the magnetron or heating elements.

Activate Instruction:

1. Press the  button repeatedly->Demo mode.
2. Press the number button 1 - Enable.
3. Press  button to confirm, demo icon will be displayed.



Inactivate Instruction:

1. Press the  button repeatedly->Demo mode.
2. Press the number button 1 - Disable.
3. Wait for few seconds will save, demo icon will be disappeared.

Factory Reset

Factory reset allows you to reset all to factory defaults.


Instruction:

1. Press the  button repeatedly→Factory Reset.
2. Press the number button 1 - To reset microwave to factory default.
3. Press the  button to confirm.

Cooking General guide

1. Please follow the function instructions to cook the different types of foods.
2. For better cooking performance, it is recommended to stir/turn and let the food stand 1 minute after cooking and reheat.
3. For better cooking performance, try to use the preset button first.
4. For auto function, Auto functions never allow any change:
 - If unit is currently sensing when door was opened, the cycle will be canceled and return to idle.
 - If the unit is not in a sensing state, you can start and proceed with remaining time after the door is shut and you press start.

Express Cook



Use the +30 sec and 1, 2 and 3 minutes express start buttons to quickly start a cycle or add time mid cycle.

Start/+30 sec

Each press of the button “Start/+30 sec” will add 30 seconds more to the cooking time.

Express Start “1”

Each press of the button “1” will add 1 minute more to the cooking time.

Express Start “2”

Each press of the button “2” will add 2 minute more to the cooking time.

Express Start “3”

Each press of the button “3” will add 3 minute more to the cooking time.

NOTE: If you want to change the cooking time or power level, see the manual cooking section for details.

Cook Time/Power

Use the Cook Time/Power to set manual cooking. Place food in microwave-safe container.

For example to cook for 1 minute 45 seconds at 80% power level.

1. Press the Cook Time/Power button once.
2. Press the number buttons “1 4 5”.
3. Press the Cook Time/Power button again to set the power level.
4. Press the number buttons “8 0”.
5. Close the door.
6. Pressing the Start button to start.

Percent/Name	Number	Use
100%	100	Quick heating convenience foods and foods with high water content, such as cooking soups with raw ingredients, heating beverages, and cooking most vegetables.
90%	90	Cooking small, tender pieces of meat, ground meat, poultry pieces, and fish fillets. Heating cream soups.
80%	80	Heating rice, pasta, or casseroles. Cooking and heating foods that need a cook power lower than high, for example, whole fish and meat loaf.
70%	70	Reheating ready-cooked food, single or multiple dishes.
60%	60	Cooking sensitive foods such as cheese and egg dishes, pudding, and custards.
50%	50	Cooking non-stirrable casseroles, such as lasagna.
40%	40	Cooking ham, whole poultry, and pot roasts.
30%	30	Simmering stews, melting butter.
20%	20	Defrosting, melting chocolate. Heating bread, rolls, and pastries.
10%	10	Taking chill out of fruit, Softening butter, cheese, and ice cream.

Tips and suggestions:

For a better cooking performance, it is recommended to stir/turn and let the food stand 1 minutes after cooking and reheat.

Popcorn

Sense 3.0 or 3.5 oz (85 or 99 g)

- Do not use regular paper bags or glassware.
- Follow manufacturer’s instructions when using a microwave popcorn popper.
- Listen for popping to slow to one pop every 1 or 2 seconds, and then stop the cycle. Do not repop unpopped kernels.
- For best results, use fresh bags of popcorn.
- Cooking results may vary by brand and fat content. Follow the instructions provided by the microwave popcorn manufacturer.

1. Press the Popcorn button, Senses 3.0-3.5 oz.
2. Press the Start button to cook.

Potato

1. Press the Potato button repeatedly to select potato size (see below chart).
2. Press the number buttons to select food amounts/weight.
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Button	Food Category	Quantity	Instruction
1	Small potato	Enter 4-16 potatoes, 3-5 oz (85-141 g) each	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pierce each potato 2-3 times with a fork. ■ Place on paper towel, around turntable edges. ■ Let stand for 5 minutes after cooking.
2	Large potatoes	Sense 1-4 potatoes, 8-10 oz (227- 283 g) each	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pierce each potato several times with a fork. ■ Place on paper towel, around turntable edges. ■ Place single potato to the side of the turntable. ■ Let stand for 5 minutes after cooking.

Veggies

1. Press the Veggies button repeatedly or wait few seconds to select vegetable category (see below chart).
2. Press the number button to select food quantity (see below chart).
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Canned Vegetables	Enter 1-4 cups	<ul style="list-style-type: none"> ■ Place in microwave-safe container. ■ Cover with plastic wrap and vent. Stir and let stand for 3 minutes after cooking.
2	Fresh Vegetables	Sense 1-4 cups	<ul style="list-style-type: none"> ■ Place in microwave-safe container and add 2-4 tablespoon water.
3	Frozen Vegetables	Sense 1-4 cups	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cover with plastic wrap and vent. Stir and let stand for 3 minutes after cooking.

Oatmeal

1. Press the Oatmeal button.
2. Press the number buttons to select quantity 1-4 servings (1 is default).
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Cooking Tips:

- Cover with plastic wrap and vent.
- Stir after cooking.

Beverage

1. Press the Beverage button repeatedly or wait few seconds to select food category (see below chart).
2. Press the number button to select food quantity (see below chart).
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Coffee	Enter 1-2 cups	<ul style="list-style-type: none"> ■ Place in microwave-safe container ■ Do not cover.
2	Milk	Enter 1-2 cups	<ul style="list-style-type: none"> ■ Place in microwave-safe container. ■ Do not cover.
3	Water	Enter 1-2 cups	<ul style="list-style-type: none"> ■ Place in microwave-safe container. ■ Do not cover.

Dinner Plate

1. Press the Dinner plate button.
2. Close the door.
3. Press the Start button to cook.

Cooking Tips:

- Cover with plastic wrap and vent.
- Let stand for 3 minutes after cooking.

Cook

Times and cooking powers have been preset for cooking a number of food types. Use the following chart as a guide.

1. Touch Cook button repeatedly to select food (see below chart).
2. Use number buttons to select food quantity (see below chart).
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Bacon	1-6 slices	Average thickness: Follow directions on the package. For best results, place bacon on a microwave-safe bacon rack.
2	Rice	Senses 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 cups (125, 250, 375, 500 mL) (dry, white long grain)	Follow measurements on the package for ingredient amounts. Place rice and liquid in a microwave-safe dish. Cover with a loose fitting lid. Stir and let stand for 5 minutes after cooking, or until liquid is absorbed.
3	Frozen Entree	10, 20, 40, 60 oz	Loosen film covering on 3 sides of the container leaving one of the short sides still attached. Let stand for 3-5 minutes after cooking.
4	Manual Cook	Enter time 0-90 minute	/

Reheat

Times and cooking powers have been preset for reheating a number of food types. Use the following chart as a guide.

1. Touch Reheat button repeatedly to select food (see below chart).
2. Use number buttons to select food quantity (see below chart).
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Casserole	Enter 1-4 cups (220-880 g)	Place in a microwave-safe container. Cover with plastic wrap and vent. Stir and let stand for 3 minutes after reheating.
2	Soup	Sense 1-4 cups (250 mL-1 L)	Place in a microwave-safe container. Cover with plastic wrap and vent. Stir and let stand for 3 minutes after reheating.
3	Sauce	Sense 1-4 cups (250 mL-1 L)	Place in a microwave-safe container. Cover with plastic wrap and vent. Stir and let stand for 3 minutes after reheating.
4	Baked Goods	Enter 1-6 pieces	<ul style="list-style-type: none"> ■ Place on paper towel in center of oven. ■ Place baked good(s) on paper towel: One piece: in center More than one piece: equidistant from the center of the oven and each other.
5	Pizza	Enter 1-3 slices, 100 g each	Place on a paper towel lined microwave-safe plate.
7	Manual Reheat	Enter Time	Stir and let stand 3 minutes after reheating.

Defrost

- For the better cooking performance, try to use the preset button firstly.
- For optimal results, food should be 0°F (-18°C) or colder when defrosting.
- Unwrap foods and remove lids (from fruit juice) before defrosting.
- Shallow packages will defrost more quickly than deep blocks.
- Separate food pieces as soon as possible during or at the end of the cycle for more even defrosting.
- Foods left outside the freezer for more than 20 minutes or frozen ready-made food should not be defrosted using the Defrost feature but should be defrosted manually.
- Use small pieces of aluminum foil to shield parts of food such as chicken wings, leg tips, and fish tails. See the "Aluminum Foil and Metal" section first.
- Times and cooking powers have been preset for defrosting a number of food types.
- Let stand for 5-20 minutes after defrosting.

Instruction:

1. Press the Defrost button repeatedly or wait for few seconds to select vegetable category.
2. Press the number buttons to select food amounts/weight.
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Ground Beef	Enter 0.2-6.6 lb	Use microwave safe plate
2	Chicken Breast	Enter 0.2-6.6 lb	Use microwave safe plate
3	Manual Defrost	Enter Time	Use microwave safe plate

Soften

1. Press the Soften button repeatedly to select category.
2. Press the number buttons to enter weight.
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Soften Butter	Enter 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 sticks	Use microwave safe plate
2	Soften Ice Cream	Enter 16, 32, 64 oz	Use microwave safe container.
3	Soften Cream Cheese	Enter 3, 8 oz	Use microwave safe plate
4	Soften Frozen Juice	Enter 12, 16 oz	Use microwave safe container.
5	Manual Soften	Enter Time	Use microwave safe plate

Melt

1. Press the Melt button repeatedly to select category.
2. Press the number buttons to enter weight.
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Melt Butter	Enter 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 sticks	Unwrap and place in a microwave-safe container. Stir after melting.
2	Melt Chocolate	Enter 4, 6, 8, 12 oz	Cut squares into small pieces or use chips. Place in a microwave safe container. Stir after melting.
3	Melt Cheese	Enter 8, 16 oz	Cut into small pieces and place in a microwave safe container. Stir after melting.
4	Melt Marshmallows	Enter 5, 10 oz	Place in a microwave-safe container. Stir after melting.
5	Manual Melt	Enter Time	Use microwave safe container.

Keep Warm

WARNING

Food Poisoning Hazard

Do not let food sit for more than one hour before or after cooking.

Doing so can result in food poisoning or sickness.

This function allows you to keep your dishes warm automatically.

1. Press the Warm button.
2. Press number button, enter 15 min, 30 min (default), 45 min, 60 min.
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Guide des commandes de l'ensemble four à micro-ondes/hotte

Guide des caractéristiques

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Ce manuel couvre plusieurs modèles. Le modèle que vous avez peut comporter toutes les caractéristiques énumérées ou seulement certaines d'entre elles. Se reporter à ce manuel ou à la section d'aide des produits de notre site Web au www.whirlpool.com/owners pour des instructions plus détaillées. Au Canada, consulter notre site Web au www.whirlpool.ca/proprietaire. Pour obtenir plus d'information sur une caractéristique ou sur les étapes pour utiliser les caractéristiques mentionnées, consulter la section titre de la caractéristique.


⚠️ AVERTISSEMENT

Risque d'empoisonnement alimentaire

Ne pas laisser des aliments reposer plus d'une heure avant ou après la cuisson.

Le non-respect de cette instruction peut causer un empoisonnement alimentaire ou une maladie.












Tableau de commande



Icônes d'affichage

	Icône Ventilateur automatique
	Icône Puissance
	Icône Minuterie de cuisine
	Icône Éclairage de la hotte
	Icône Verrouillage des commandes
	Icônes de température
	Icône Arrêt du plateau rotatif
	Icône Sourdine
	Ventilateur de hotte
	Demo mode (Mode de démonstration)

Commandes électroniques du four

TOUCHES	FONCTION	INSTRUCTIONS
	Met en marche/arrêt le ventilateur de la hotte	Appuyer plusieurs fois sur la touche  pour régler le ventilateur de la hotte de High->Medium->Low->Off (Élevé->Moyen->Bas->Arrêt). Lorsque le ventilateur de la hotte est en marche (Élevé, Moyen, Faible), l'icône  s'affiche. La fonction de ventilateur de la hotte peut être utilisée indépendamment. REMARQUE : Pour empêcher le four à micro-ondes de surchauffer, le ventilateur se met automatiquement en marche si la température de la cuisinière ou de la table de cuisson située sous le four à micro-ondes devient trop élevée. Lorsque cela se produit, il est impossible d'éteindre le ventilateur. L'icône « AUTO » et l'icône du « ventilateur de hotte » s'allumeront à l'écran. Pendant la cuisson, le ventilateur de la hotte s'allumera à basse vitesse, vous pouvez appuyer sur la touche  pour régler la vitesse du ventilateur sur moyenne ou élevée, mais vous ne pouvez pas éteindre le ventilateur de la hotte.
	Turntable On-Off (Marche-Arrêt du plateau rotatif) Allume/éteint l'éclairage de la hotte	Pendant les programmes manuels, appuyer sur la touche marche-arrêt du Turntable (Plateau rotatif) peut arrêter le plateau rotatif; l'icône  sera affichée. Appuyer à nouveau pour allumer le plateau rotatif, l'icône  disparaîtra. Appuyer plusieurs fois sur la touche  pour régler l'éclairage de la hotte de réglage High->Medium->Low->Off (Élevé->Moyen->Bas->Arrêt). Lorsque la lampe de la hotte est en état de réglage Élevé, Moyen Ou Bas, l'icône  s'affiche. La fonction de éclairage de la hotte peut être utilisée indépendamment.
START/+30 sec (MISE EN MARCHÉ/+30 s)	Démarrage de la cuisson	La touche Start (Mise en marche) met en marche n'importe quelle fonction du four. Si la cuisson est interrompue en ouvrant la porte, appuyer sur la touche Start (Mise en marche) une fois la porte refermée pour relancer le programme préréglé.
START/+30 sec (MISE EN MARCHÉ/+30 s)	Quick start (Démarrage rapide) pour 30 secondes	
EXPRESS START « 1 » (DÉMARRAGE RAPIDE « 1 »)	Démarrage rapide pour 1 minute	Les touches Express Start (Démarrage rapide) +30 sec et 1, 2 et 3 minutes permettent de démarrer rapidement un programme ou d'ajouter du temps en cours de programme. Voir la section Cuisson rapide pour plus de détails.
EXPRESS START « 2 » (DÉMARRAGE RAPIDE « 2 »)	Démarrage rapide pour 2 minutes	Consulter la section Cuisson manuelle pour modifier le temps de cuisson ou le niveau de puissance.
EXPRESS START « 3 » (DÉMARRAGE RAPIDE « 3 »)	Démarrage rapide pour 3 minutes	
	7 réglages (pour les modèles américains) 8 réglages (pour les modèles canadiens)	Il y a 7 ou 8 choix sous la touche  : Régler l'horloge, le son, la vitesse de défilement, l'affichage de l'horloge, la langue (pour le modèle canadien uniquement), la réinitialisation du filtre, le mode démo et la réinitialisation d'usine. <ol style="list-style-type: none">1. Appuyer sur la touche  plusieurs fois pour sélectionner votre choix.2. Utiliser les touches numérotées pour saisir (passer cette étape si l'on souhaite appuyer sur la touche  à plusieurs reprises à l'étape 1).3. Appuyer sur la touche  ou attendre quelques secondes pour enregistrer. Voir la section Réglage pour plus de détails.
STOP/CANCEL (ARRÊT/ANNULATION)	Arrêt ou annulation d'une fonction de cuisson	Pendant la saisie Appuyer une fois sur la touche STOP/CANCEL (ARRÊT/ANNULATION) efface l'entrée. Appuyer deux fois sur la touche STOP/CANCEL (ARRÊT/ANNULATION) permet de quitter la saisie. Pendant un programme de cuisson non détecté Appuyer une fois sur la touche STOP/CANCEL (ARRÊT/ANNULATION) une fois met en pause le programme. Appuyer deux fois sur la touche STOP/CANCEL (ARRÊT/ANNULATION) arrête ou annule le programme. Pendant le programme de cuisson détecté Appuyer une fois sur la touche STOP/CANCEL (ARRÊT/ANNULATION) une fois annule la détection.

TOUCHES	FONCTION	INSTRUCTIONS
Cook Time/Power (Durée/Puissance de cuisson)	Réglage de la cuisson manuelle et de la puissance	<p>Pour régler la durée de cuisson et modifier le niveau de puissance :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur la touche Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance). 2. Appuyer sur les touches numérotées pour régler la durée de cuisson, par exemple 2h30, appuyer sur les chiffres « 2 3 0 ». 3. Appuyer sur la touche Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance) pour modifier le niveau de puissance. 4. Appuyer sur les touches numérotées pour régler le niveau de puissance, par exemple appuyer sur « 8 0 » pour régler le niveau de puissance à 80 %. 5. Fermer la porte et appuyer sur la touche START (MISE EN MARCHÉ) pour démarrer. Sauter les étapes 3 et 4 si l'on souhaite cuisiner à 100 % de puissance.
Timer Set-Off (Réglage/Arrêt de la minuterie)	Kitchen Timer (Minuterie de cuisine)	<p>Par exemple pour régler une minuterie de 60 minutes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur la touche Timer Set-Off (Réglage/Arrêt de la minuterie). 2. Appuyer sur les touches numérotées « 6 0 0 0 ». 3. Appuyer sur la touche Timer Set-Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) pour commencer.
Popcorn (Maïs à éclater)	Maïs éclaté	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur la touche Popcorn (Maïs à éclater); détecte 3,0-3,5 oz. 2. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.
Potato (Pomme de terre)	Pomme de terre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer plusieurs fois sur la touche Potato (Pomme de terre) pour sélectionner la taille de la pomme de terre : 1 – petites pommes de terre 2 – grosses pommes de terre 2. Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments : Petite pomme de terre : 4-16 pommes de terre Grosse pomme de terre : détecte 1 à 4 pommes de terre 3. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Veggies (Légumes)	Légumes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer plusieurs fois sur la touche Veggies (Légumes) ou attendre quelques secondes pour sélectionner la catégorie des légumes : Légumes en conserve : Entrer 1 à 4 tasses Légumes frais : détecte 1 à 4 tasses Légumes surgelés : détecte 1 à 4 tasses 2. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Oatmeal (Gruau)	Gruau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur la touche Oatmeal (Gruau). 2. Appuyer sur les touches numérotées pour entrer 1 à 4 portions. 3. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Beverage (Boisson)	Boisson	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer plusieurs fois sur la touche Beverage (Boisson) pour sélectionner les options d'aliments. 2. Appuyer sur les touches numérotées pour entrer 1 à 2 tasses. 3. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Dinner Plate (Assiette repas)	Assiette repas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur la touche Dinner Plate (Assiette repas); détecte 1 assiette. 2. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.
Cook (Cuisson)	Menu de cuisson	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur la touche Cook (Cuisson) à plusieurs reprises pour sélectionner la catégorie : bacon, riz, entrée surgelée, cuisson manuelle. 2. Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments ou détection du poids. 3. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche). <p>Voir la section Cuisson pour plus de détails.</p>
Reheat (Réchauffage)	Réchauffage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur la touche Reheat (Réchauffage) à plusieurs reprises pour sélectionner les catégories : mets en sauce, soupe, sauce, produits de boulangerie, pizza, réchauffage manuel. 2. Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments ou détection du poids. 3. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche). <p>Voir la section Réchauffage pour plus de détails.</p>

TOUCHES	FONCTION	INSTRUCTIONS
Defrost (Décongélation)	Décongélation	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer plusieurs fois sur la touche Defrost (Décongélation) ou attendre quelques secondes pour sélectionner les catégories des légumes : Bœuf haché : Entrer 0,2 à 6,6 lb Poitrine de poulet : Entrer 0,2 à 6,6 lb Décongélation manuelle : entrer la durée de cuisson Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Soften (Faire ramollir)	Faire ramollir	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche Soften (Faire ramollir) à plusieurs reprises pour sélectionner les catégories : beurre, crème glacée, fromage à la crème, jus congelé, ramollir manuellement. Appuyer sur les touches numérotées pour entrer le poids. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche). Voir la section Ramollir pour plus de détails.
Melt (Faire fondre)	Faire fondre	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche Melt (Faire fondre) à plusieurs reprises pour sélectionner les catégories : beurre, chocolat, fromage, guimauves, faire fondre manuellement. Appuyer sur les touches numérotées pour entrer le poids. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche). Voir la section Faire fondre pour plus de détails.
Warm (Chaud)	Maintien les aliments au chaud	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche Keep Warm (Maintien au chaud). Appuyer sur les touches numérotées pour saisir la durée 15, 30 (par défaut), 45 ou 60 minutes. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).

Utilisation du four à micro-ondes


Des odeurs et de la fumée sont normales lorsque le four à micro-ondes est utilisé les premières fois et lorsqu'il est très sale.

IMPORTANT : Les émanations de fumée peuvent mettre en danger la santé de certains oiseaux qui y sont extrêmement sensibles. L'exposition aux émanations peut entraîner la mort de certains oiseaux. Toujours déplacer les oiseaux dans une autre pièce fermée et bien aérée.

Commandes électroniques du four

Affichage

Lors de la mise sous tension initiale du four à micro-ondes, 12:00 apparaît sur l'affichage; appuyer sur les touches numérotées pour régler l'horloge.

Ou appuyer sur la touche , rechercher le sous-menu Clock (Horloge) pour régler l'horloge.

Une panne de courant s'est produite ou réinitialiser l'horloge si nécessaire.

Voir la section « Horloge » pour plus de détails.

Standby mode (Mode Veille)

Lorsqu'aucune fonction n'est activée (l'horloge de 12 heures est affichée ou si l'horloge n'a pas été réglée), le four se met en Standby mode (Mode Veille) d'alimentation et tamisera la luminosité de l'affichage. Appuyer sur une touche ou ouvrir/fermer la porte, et par la suite l'affichage retrouve sa luminosité normale.

Si l'affichage de l'horloge est réglé en état éteint, en mode Standby mode (Mode Veille) l'écran devient noir. Appuyer sur une touche ou ouvrir/fermer la porte, et par la suite l'affichage retrouve sa luminosité normale. Voir les sections « Affichage de l'horloge » pour plus de détails.

Timer (Minuterie)

Régler la minuterie de cuisine en appuyant sur la touche Timer Set-Off (Réglage/Arrêt de la minuterie). Par exemple pour régler une minuterie de 60 minutes.

- Appuyer sur la touche Timer Set-Off (Réglage/Arrêt de la minuterie).
- Appuyer sur les touches numérotées « 6 0 0 0 ».
- Appuyer sur la touche Timer Set-Off (Réglage de la minuterie – Arrêt) pour démarrer la minuterie de cuisine.

REMARQUE :

- Pendant le compte à rebours de la minuterie de cuisine, appuyer sur la touche Timer Set-Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) pour annuler la minuterie.
- Si vous appuyez sur la touche Timer Set-Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) lorsque la cuisson est en cours :
 - Appuyer sur la touche Timer Set-Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) une fois, l'écran affiche la minuterie de cuisine. Aucune action ou appuyer sur la touche Timer Set-Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) après quelques signaux sonores; l'écran revient à l'écran de cuisson.
 - Appuyer sur la touche Timer Set-Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) de nouveau annule la minuterie de cuisine.

Settings (Réglages)






Il y a 7 ou 8 choix sous la touche .

Pour les modèles américains : Clock, Sound, Scrolling Speed, Clock Display, Language, Filter Reset, Demo Mode, Factory Reset (Horloge, le Son, Vitesse de défilement, Affichage de l'horloge, Langue, Réinitialisation du filtre, mode Démo et Rétablissement des paramètres d'usine).

Pour les modèles canadiens : Clock, Sound, Scrolling Speed, Clock Display, Language, Filter Reset, Demo Mode, Factory Reset (Horloge, le Son, Vitesse de défilement, Affichage de l'horloge, Langue, Réinitialisation du filtre, mode Démo et Rétablissement des paramètres d'usine).

Clock (Horloge)

L'horloge est au format de 12 heures (1:00-11:59) sans AM/PM. Ou appuyer sur la touche , rechercher le sous-menu Clock (Horloge).



1. Appuyer une fois sur la touche  → Clock (Horloge).
2. Appuyer sur les touches numérotées pour régler l'horloge HH:MM.
3. Appuyer sur la touche  ou attendre quelques secondes pour enregistrer.

Si l'horloge n'est pas correctement réglée, démarrer l'horloge avec la valeur d'horloge en mémoire. Si aucune valeur n'est enregistrée en mémoire, l'écran affiche 12h00.



Sound (Tone) (Son [Signaux sonores])

Cette fonction permet à l'utilisateur d'activer/désactiver les signaux sonores des touches ou de régler le volume sur faible, moyen ou élevé.



Activer le signal sonore des touches :

Appuyer sur  → Signal sonore → appuyer sur 1 → appuyer sur 1 → appuyer sur  ou attendre quelques secondes.



Désactiver le signal sonore des touches :

Appuyer sur  → Signal sonore → appuyer sur 1 → appuyer sur 1 → appuyer sur  ou attendre quelques secondes.



Régler l'appareil sur un volume faible :

Appuyer sur  → Signal sonore → appuyer sur 1 → appuyer sur 1 → appuyer sur  ou attendre quelques secondes.

Régler l'appareil sur un volume moyen :

Appuyer sur  → Signal sonore → appuyer sur 2 → appuyer sur 1 → appuyer sur  ou attendre quelques secondes.



Régler l'appareil sur un volume élevé :

Appuyer sur  → Signal sonore → appuyer sur 3 → appuyer sur 1 → appuyer sur  ou attendre quelques secondes.

Vitesse défilement

La vitesse de défilement du texte peut être réglée.



Instructions :

1. Appuyer sur la touche  à plusieurs reprises → Vitesse de défilement.
2. Appuyer sur la touche numérotée 1 - Lent, 2 - Normal, 3 - Rapide.
3. Appuyer sur la touche  ou attendre quelques secondes pour enregistrer.

Affichage de l'horloge

L'affichage de l'horloge peut être désactivé en mode veille.

Instructions :


1. Appuyer sur la touche  à plusieurs reprises → Affichage de l'horloge.
2. Appuyer sur la touche numérotée 1 - Activé, 2 - Désactivé
3. Appuyer sur la touche  ou attendre quelques secondes pour enregistrer.

Language (Langue) (pour le modèle canadien uniquement)

La langue du texte de l'affichage peut être modifiée.

Instructions :


1. Appuyer sur la touche  à plusieurs reprises → Langue.
2. Appuyer sur la touche numérotée 1 - English, 2 - Français.

3. Appuyer sur la touche  ou attendre quelques secondes pour enregistrer.

Réinitialisation du filtre

Pendant que l'écran affiche l'alerte filtre « Changer le filtre à charbon », remplacer par un nouveau filtre à charbon et supprimer l'alerte filtre pour relancer une nouvelle durée de 6 mois. Pour obtenir plus d'informations, voir la section « Réinitialisation de l'alerte du filtre à charbon ».



Instructions :

1. Appuyer sur la touche  à plusieurs reprises → Réinitialisation du filtre.
2. Appuyer sur la touche numérotée 1 - Pour réinitialiser le rappel du filtre.
3. Attendre quelques secondes pour réinitialiser.


Demo Mode (Mode de démonstration)

À activer pour s'entraîner à utiliser la commande sans activer le magnétron ou les éléments de chauffage.

Activer les instructions :

1. Appuyer sur la touche  à plusieurs reprises → Mode de démonstration.
2. Appuyer sur la touche numérotée 1 - Activé.
3. Appuyer sur la touche  pour confirmer, l'icône de démonstration s'affiche.



Désactiver les instructions :

1. Appuyer sur la touche  à plusieurs reprises → Mode de démonstration.
2. Appuyer sur la touche numérotée 1 - Désactivé.
3. Attendre quelques secondes pour enregistrer, l'icône de démonstration disparaît.

Rétablissement des paramètres d'usine

Le rétablissement des paramètres d'usine permet de tout rétablir aux paramètres d'usine.


Instructions :

1. Appuyer sur la touche  à plusieurs reprises → Rétablissement des paramètres d'usine.
2. Appuyer sur la touche numérotée 1 - Pour rétablir les paramètres d'usine du four à micro-ondes.
3. Appuyer sur la touche  pour confirmer.

Guide de cuisson général

1. Respecter les instructions de la fonction pour cuire les différents types d'aliments.
2. Pour de meilleurs résultats de cuisson, nous recommandons de mélanger/turner et laisser les aliments reposer 1 minute après la cuisson et le réchauffage.
3. Pour obtenir le meilleur résultat de cuisson, essayer d'utiliser d'abord la touche de pré-réglage.
4. Pour une fonction automatique, les fonctions automatiques ne permettent pas de changement :
 - Si l'appareil effectuait une détection au moment de l'ouverture de la porte, le programme est annulé et l'appareil revient en veille.
 - Si l'appareil n'effectue pas une détection, il est possible de le mettre en marche et de continuer avec la durée restante une fois que la porte est fermée et qu'on a appuyé sur la touche Start (mise en marche).

Express Cook (Cuisson rapide)



Les touches Express Start (Démarrage rapide) +30 sec et 1, 2 et 3 minutes permettent de démarrer rapidement un programme ou d'ajouter du temps en cours de programme.

Start /+30 Sec (Mise en marche /+30 sec)

Chaque appui sur la touche « Start/+30 sec » (Mise en marche/+30 sec) ajoute 30 secondes supplémentaires au temps de cuisson.

Express Start « 1 » (Démarrage rapide « 1 »)

Chaque appui sur la touche « 1 » ajoute 1 minute supplémentaire au temps de cuisson.

Express Start « 2 » (Démarrage rapide « 2 »)

Chaque appui sur la touche « 2 » ajoute 2 minutes de plus au temps de cuisson.

Express Start « 3 » (Démarrage rapide « 3 »)

Chaque appui sur la touche « 3 » ajoute 3 minutes de plus au temps de cuisson.

REMARQUE : Pour modifier le temps de cuisson ou le niveau de puissance, consulter la section Cuisson manuelle pour plus de détails.

Cook Time/Power (Durée/Puissance de cuisson)

Utiliser la touche Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance) pour régler la cuisson manuelle. Placer la nourriture dans un plat allant au four à micro-ondes.

Par exemple, pour faire cuire pendant 1 minute 45 secondes au niveau de puissance à 80 % :

1. Appuyer une fois sur la touche Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance).
2. Appuyer sur les touches numérotées « 1 4 5 ».
3. Appuyer sur la touche Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance) pour définir le niveau de puissance.
4. Appuyer sur les touches numérotées « 8 0 ».
5. Fermer la porte.
6. Appuyez sur la touche Start (Mise en marche) pour démarrer.

Pourcentage/nom	Réf.	Utiliser
100 %	100	Réchauffage rapide de plats surgelés et d'aliments avec haute teneur en eau, comme les soupes, avec des ingrédients crus, pour chauffer une boisson et pour cuire la majorité des légumes.
90 %	90	Cuisson de petits morceaux tendres de viande, viande hachée, morceaux de volaille, filets de poisson. Réchauffage de soupes en crème.
80 %	80	Chauffage de riz, pâtes ou mets en sauce Cuire et chauffer des aliments nécessitant une puissance inférieure à élevée, par exemple, les poissons entiers et pains de viande

70 %	70	Réchauffer des aliments déjà cuits, un ou plusieurs plats.
60 %	60	Cuisson d'aliments sensibles tels que les mets à base de fromage et d'œufs, pudding et crèmes.
50 %	50	Cuisson de mets en sauce non remuables comme les lasagnes.
40 %	40	Cuisson de jambon, de volaille entière et de morceaux de viande à braiser.
30 %	30	Mijotage de ragoûts, faire fondre du beurre.
20 %	20	Décongeler, faire fondre du chocolat. Réchauffage du pain, de petits pains et des pâtisseries
10 %	10	Réchauffer des fruits, ramollir le beurre, le fromage et la crème glacée.

Conseils et suggestions :

Pour de meilleurs résultats de cuisson, nous recommandons de mélanger/tourner et laisser les aliments reposer 1 minute après la cuisson et le réchauffage.

Popcorn (Maïs à éclater)

Détecte les sacs entre 3,0 et 3,5 oz (85 et 99 g)

- Ne pas utiliser de sachets de papier ordinaire ou d'articles en verre.
- Suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation d'un éclateur de maïs pour four à micro-ondes.
- Attendre que l'éclatement ralentisse à 1 éclatement toutes les 1 ou 2 secondes, puis mettre fin au programme. Ne pas essayer de faire éclater les grains qui n'ont pas éclaté la première fois.
- Pour de meilleurs résultats, utiliser des sachets de maïs éclaté frais.
- Les résultats de cuisson peuvent varier en fonction de la marque et de la teneur en matières grasses. Suivre les instructions par le fabricant de maïs à éclater pour four à micro-ondes.

1. Appuyer sur la touche Popcorn (Maïs à éclater); détecte 3,0-3,5 oz.
2. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Potato (Pomme de terre)

1. Appuyer sur la touche Potato (Pomme de terre) à plusieurs reprises pour sélectionner la taille de pomme de terre (voir le tableau ci-dessous).
2. Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Touche	Catégorie d'aliment	Quantité	Instructions
1	Petite pomme de terre	4 à 16 pommes de terres, 3 à 5 oz (85 à 141 g) chacune	<ul style="list-style-type: none"> ■ Percer 2 à 3 fois chaque pomme de terre avec une fourchette. ■ Placer sur du papier absorbant ou sur le pourtour du plateau rotatif. ■ Laisser reposer 5 minutes après cuisson.
2	Grosses pommes de terre	Entrer 1 à 4 morceaux, 8 à 10 oz (227 à 283 g) chacun.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Percer plusieurs fois chaque pomme de terre avec une fourchette. ■ Placer sur du papier absorbant ou sur le pourtour du plateau rotatif. ■ S'il n'y a qu'une pomme de terre, la placer sur le pourtour du plateau rotatif. ■ Laisser reposer 5 minutes après cuisson.

Veggies (Légumes)

1. Appuyer plusieurs fois sur la touche Veggies (Légumes) ou attendre quelques secondes pour sélectionner la catégorie des légumes (voir le tableau ci-dessous).
2. Appuyer sur la touche numérotée pour sélectionner la quantité d'aliments (voir le tableau ci-dessous).
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Référence	Catégorie d'aliment	Quantité	Instructions
1	Légumes en conserve	Entrer 1 à 4 tasses	<ul style="list-style-type: none"> ■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes. ■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. Remuer et laisser reposer 3 minutes après la cuisson.
2	Légumes frais	Détecte 1 à 4 tasses	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les placer dans un contenant pour micro-ondes et ajouter 2 à 4 c. à soupe d'eau.
3	Légumes surgelés	Détecte 1 à 4 tasses	<ul style="list-style-type: none"> ■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. Remuer et laisser reposer 3 minutes après la cuisson.

Oatmeal (Gruau)

1. Appuyer sur la touche Oatmeal (Gruau).
2. Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner la quantité de 1 à 4 portions (1 par défaut).
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Conseils de cuisine :

- Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper.
- Remuer après la cuisson.

Beverage (Boisson)

1. Appuyer plusieurs fois sur la touche Beverage (Boisson) ou attendre quelques secondes pour sélectionner la catégorie d'aliment (voir le tableau ci-dessous).
2. Appuyer sur la touche numérotée pour sélectionner la quantité d'aliments (voir le tableau ci-dessous).
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Référence	Catégorie d'aliment	Quantité	Instructions
1	Café	Entrer 1 à 2 tasses	<ul style="list-style-type: none"> ■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes ■ Ne pas couvrir.
2	Lait	Entrer 1 à 2 tasses	<ul style="list-style-type: none"> ■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes. ■ Ne pas couvrir.
3	Eau	Entrer 1 à 2 tasses	<ul style="list-style-type: none"> ■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes. ■ Ne pas couvrir.

Dinner Plate (Assiette repas)

1. Appuyer sur la touche Dinner Plate (Assiette repas).
2. Fermer la porte.
3. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Conseils de cuisine :

- Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper.
- Laisser reposer 3 minutes après cuisson.

Cook (Cuisson)

Les durées et puissances de cuisson ont été pré-réglées pour cuire plusieurs types d'aliments. Utiliser le tableau suivant comme guide.

1. Appuyer plusieurs fois sur la touche Cook (Cuisson) pour sélectionner l'aliment (voir le tableau ci-dessous).
2. Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner la quantité d'aliments (voir le tableau ci-dessous).
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Référence	Catégorie d'aliment	Quantité	Instructions
1	Bacon	1 à 6 tranches	Épaisseur moyenne : Suivre les instructions qui figurent sur l'emballage. Pour des résultats optimaux, mettre le bacon sur une grille à bacon allant au micro-ondes.
2	Riz	Détecte 0,5, 1,0, 1,5 et 2,0 tasses (125, 250, 375 et 500 mL) (riz blanc sec à grains longs)	Utiliser les quantités d'ingrédients indiquées sur l'emballage. Mettre le riz et le liquide dans un plat allant au four à micro-ondes. Couvrir d'un couvercle non étanche. Remuer et laisser reposer 5 minutes après la cuisson, ou jusqu'à l'absorption du liquide.
3	Plats surgelés	10, 20, 40, 60 oz	Desserrer la pellicule qui recouvre les 3 côtés du récipient en laissant l'un des petits côtés encore attaché. Laisser reposer 3 à 5 minutes après cuisson.
4	Cuisson manuelle	Entrer le temps 0-90 min	/

Reheat (Réchauffage)

Les durées et puissances de cuisson ont été pré-réglées pour réchauffer plusieurs types d'aliments. Utiliser le tableau suivant comme guide.

1. Appuyer sur la touche Reheat (Réchauffage) à plusieurs reprises pour sélectionner l'aliment (voir tableau ci-dessous).
2. Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner la quantité d'aliments (voir le tableau ci-dessous).
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Référence	Catégorie d'aliment	Quantité	Instructions
1	Mets en sauce	1 à 4 tasses (220 à 880 g)	Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. Remuer et laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.
2	Soupe	Détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L)	Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. Remuer et laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.

3	Sauce	Détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L)	Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. Remuer et laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.
4	Produits de boulangerie	Entrer 1 à 6 morceaux	<ul style="list-style-type: none"> ■ Placer sur du papier absorbant au centre du four. ■ Placer les produits de boulangerie sur du papier absorbant : Un morceau : au centre Plus d'un morceau : à égale distance du centre du four et l'une de l'autre.
5	Pizza	Entrer 1 à 3 tranches, de 100 g chacune	Placer sur une assiette résistante aux micro-ondes avec du papier absorbant posé par-dessus.
7	Réchauffage manuel	Entrer la durée	Remuer et laisser reposer pendant 3 minutes après le réchauffage.

Defrost (Décongélation)

- Pour obtenir le meilleur résultat de cuisson, essayer d'utiliser d'abord la touche de pré-réglage.
- Pour des résultats optimaux, la température de l'aliment doit être inférieure ou égale à 0 °F (-18 °C) lors de la décongélation.
- Déballez les aliments et enlever les couvercles (des jus de fruits) avant la décongélation.
- Les paquets peu épais décongèlent plus rapidement que les morceaux épais.
- Séparer les morceaux d'aliments le plus tôt possible durant ou à la fin du programme pour une décongélation plus uniforme.
- Les aliments laissés hors du congélateur pendant plus de 20 minutes ou les plats préparés surgelés ne doivent pas être décongelés en utilisant la caractéristique Defrost (Décongélation) mais doivent être décongelés manuellement.
- Utiliser de petits morceaux de papier d'aluminium pour protéger les aliments comme les ailes et pilons de poulet, ainsi que les queues de poisson. Voir d'abord la section « Papier d'aluminium et métal ».
- Les durées et puissances de cuisson ont été pré-réglées pour décongeler plusieurs types d'aliments.
- Laisser reposer 5 à 20 minutes après la décongélation.

Instructions :

1. Appuyer plusieurs fois sur la touche Defrost (Décongélation) ou attendre quelques secondes pour sélectionner la catégorie des légumes.
2. Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Référence	Catégorie d'aliment	Quantité	Instructions
1	Bœuf haché	Entrer 0,2 à 6,6 lb	Toujours utiliser un plat allant aux micro-ondes.
2	Poitrine de poulet	Entrer 0,2 à 6,6 lb	Toujours utiliser un plat allant aux micro-ondes.
3	Décongélation manuelle	Entrer la durée	Toujours utiliser un plat allant aux micro-ondes.

Soften (Faire ramollir)

1. Appuyer sur la touche Soften (Faire ramollir) à plusieurs reprises pour sélectionner la catégorie.
2. Appuyer sur les touches numérotées pour entrer le poids.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Référence	Catégorie d'aliment	Quantité	Instructions
1	Soften Butter (Ramollir le beurre)	Entrer 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 bâtons	Toujours utiliser un plat allant aux micro-ondes.
2	Ramollir de la crème glacée	Entrer 16, 32, 64 oz	Toujours utiliser un plat allant aux micro-ondes.
3	Ramollir le fromage à la crème	Entrer 3, 8 oz	Toujours utiliser un plat allant aux micro-ondes.
4	Ramollir le jus congelé	Entrer 12, 16 oz	Toujours utiliser un plat allant aux micro-ondes.
5	Ramollir manuellement	Entrer la durée	Toujours utiliser un plat allant aux micro-ondes.

Melt (Faire fondre)

1. Appuyer sur la touche Melt (Faire fondre) à plusieurs reprises pour sélectionner la catégorie.
2. Appuyer sur les touches numérotées pour entrer le poids.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Référence	Catégorie d'aliment	Quantité	Instructions
1	Faire fondre le beurre	Entrer 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 bâtons	Déballer et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Remuer après avoir fait fondre.
2	Faire fondre du chocolat	Entrer 4, 6, 8, 12 oz	Couper les carrés en petits morceaux ou utiliser des pépites. Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Remuer après avoir fait fondre.
3	Faire fondre du fromage	Entrer 8, 16 oz	Couper en petits morceaux et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Remuer après avoir fait fondre.
4	Faire fondre des guimauves	Entrer 5, 10 oz	Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Remuer après avoir fait fondre.
5	Faire fondre manuellement	Entrer la durée	Utiliser un récipient allant aux micro-ondes.

Keep Warm (Maintien au chaud)

⚠️ AVERTISSEMENT

Risque d'empoisonnement alimentaire

Ne pas laisser des aliments reposer plus d'une heure avant ou après la cuisson.

Le non-respect de cette instruction peut causer un empoisonnement alimentaire ou une maladie.

Cette fonction permet de garder les plats au chaud automatiquement.

1. Appuyer sur la touche Warm (Chaud).
2. Appuyer sur la touche numérotée, entrer 15 min, 30 min (par défaut), 45 min, 60 min.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Guía de controles de la combinación microondas y campana

Guía de funciones

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Este manual abarca varios modelos. Su modelo puede contar con algunos o todos los elementos enumerados. Consulte este manual o la sección de Ayuda del producto de nuestro sitio web en www.whirlpool.com/owners para obtener instrucciones más detalladas. En Canadá, consulte nuestro sitio web www.whirlpool.ca/owners. Para ver detalles más específicos sobre una característica y los pasos para utilizar una característica de la lista, consulte la sección con el título correspondiente a la característica.


⚠ ADVERTENCIA

Peligro de intoxicación alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.















Panel de control



Iconos de la pantalla

	Icono del ventilador automático
	Icono de potencia
	Icono del temporizador de cocina
	Icono de la luz de la campana
	Icono de bloqueo de control
	Icono de temperatura
	Icono de bandeja giratoria apagada
	Icono de silencio
	Ventilador de la campana
	Modo Demo (Demostración)

Controles electrónicos del horno

BOTONES	FUNCIÓN	INSTRUCCIONES
	Encender/apagar el ventilador de la campana	<p>Presione repetidamente el botón  para ajustar la configuración del ventilador de la campana entre High (Alto)->Medium (Medio)->Low (Bajo)->Off (Apagado). Cuando el ventilador de la campana esté encendido (High [Alto], Medium [Medio], Low [Bajo]), aparecerá el icono .</p> <p>La función de ventilador de la campana puede funcionar de forma independiente.</p> <p>NOTA: Para evitar que el horno microondas se sobrecaliente, el ventilador se encenderá automáticamente si la temperatura de la cocina o de la placa de cocción situada debajo del horno microondas se calienta demasiado. Cuando esto ocurre, el ventilador no se puede apagar. El icono "AUTO" y el icono del "ventilador de campana" se encenderán en la pantalla.</p> <p>Durante la cocción, el ventilador de la campana se encenderá a baja velocidad, puede presionar el botón  para ajustar la velocidad del ventilador a media o alta, pero no puede apagarlo.</p>
Turntable On-Off (Encendido y apagado de la bandeja giratoria)	Encender/apagar la bandeja giratoria	<p>Durante los ciclos manuales, si presiona el botón de encendido/apagado de la bandeja giratoria, podrá detener la bandeja giratoria, aparecerá el icono . Presione de nuevo para encender la bandeja giratoria, el icono  desaparecerá.</p>
	Encender/apagar la luz de la campana	<p>Presione repetidamente el botón  para ajustar la configuración de la luz de la campana entre High (Alta)->Medium (Media)->Low (Baja)->Off (Apagada). Cuando la luz de la campana esté en estado High (Alto), Medium (Medio) o Low (Bajo), aparecerá el icono .</p> <p>La función de luz de la campana puede funcionar de forma independiente.</p>
START/+30 sec (INICIO/+ 30 seg)	Inicio de cocción	<p>El botón Start (Inicio) inicia cualquier función del horno. Si se interrumpe la cocción al abrir la puerta, presione el botón Start (Inicio) después de cerrar la puerta nuevamente para reanudar el ciclo.</p>
START/+30 sec (INICIO/+ 30 seg)	Quick start (Inicio rápido) para 30 segundos	<p>Utilice los botones de Quick start (Inicio rápido) +30 seg y 1, 2 y 3 minutos para iniciar rápidamente un ciclo o agregar tiempo a mitad del ciclo.</p>
EXPRESS START (Inicio exprés) "1"	Inicio rápido para 1 minuto	<p>Consulte la sección Cocción exprés para más detalles.</p>
EXPRESS START (Inicio exprés) "2"	Inicio rápido para 2 minutos	<p>Consulte la sección Cocción manual para modificar el tiempo de cocción o el nivel de potencia.</p>
EXPRESS START (Inicio exprés) "3"	Inicio rápido para 3 minutos	
	7 ajustes (para los modelos de EE.UU.) 8 ajustes (para los modelos de Canadá)	<p>Hay 7 u 8 opciones bajo el botón : Set Clock (Fijar reloj), Sonido (Sound), Scrolling Speed (Velocidad de desplazamiento), Clock Display (Visualización del reloj), Language (idioma) (solo para modelo de Canadá), Filter Reset (Restablecimiento del filtro), Demo Mode (Modo de demostración), Factory Reset (Reinicio de fábrica).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón  una o varias veces para seleccionar su opción. 2. Utilice los botones numéricos para introducir (omite si presiona repetidamente el botón  en el paso 1). 3. Presione el botón  o espere unos segundos para guardar. <p>Consulte la sección Ajustes para obtener más detalles.</p>
STOP/CANCEL (PARADA/CANCELAR)	Detener o cancelar la función de cocción	<p>Durante la entrada</p> <p>Si presiona el botón STOP/CANCEL (PARADA/CANCELAR) una vez, se borrará la entrada.</p> <p>Si presiona dos veces el botón STOP/CANCEL (PARADA/CANCELAR) saldrá de la entrada.</p> <p>Durante el ciclo de cocción sin detección</p> <p>Si presiona el botón STOP/CANCEL (PARADA/CANCELAR) una vez, el ciclo se detendrá.</p> <p>Si presiona dos veces el botón STOP/CANCEL (PARADA/CANCELAR), se detendrá/cancelará el ciclo.</p> <p>Durante el ciclo de cocción con detección</p> <p>Si presiona una vez el botón STOP/CANCEL (PARADA/CANCELAR) se cancelará la detección.</p>

BOTONES	FUNCIÓN	INSTRUCCIONES
Cook Time/Power (Tiempo/Intensidad de cocción)	Ajuste el tiempo y la intensidad de cocción manual	<p>Para ajustar la duración del tiempo de cocción y cambiar el nivel de intensidad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón Cook Time/Power (Tiempo/intensidad de cocción). 2. Presione los botones numéricos para ajustar la duración del tiempo de cocción, por ejemplo 2:30, presione el número "2 3 0". 3. Presione de nuevo el botón Cook Time/Power (Tiempo/intensidad de cocción) para cambiar el nivel de intensidad. 4. Presione los botones numéricos para ajustar el nivel de intensidad, por ejemplo presione "8 0" para ajustar el nivel de potencia al 80%. 5. Cierre la puerta, presione el botón START (INICIO) para iniciar. <p>Puede saltarse los pasos 3 y 4 si desea cocinar al 100% de potencia.</p>
Timer Set-Off (Ajustar/apagar el temporizador)	Kitchen timer (Temporizador de cocina)	<p>Por ejemplo, para programar un temporizador de 60 minutos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón Timer Set-Off (Temporizador-Cancelar). 2. Presione los botones numéricos "6 0 0 0". 3. Presione el botón Timer Set-Off (Ajustar/Apagar el temporizador) para comenzar.
Popcorn (Palomitas de maíz)	Palomitas de maíz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón Popcorn (Palomitas de maíz), detecta 3,0-3,5 oz. 2. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.
Potato (Papa)	Papa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione repetidamente el botón Potato (Papa) para seleccionar el tamaño de la papa: 1 - Papas pequeñas 2 - Papas grandes 2. Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos: Papa pequeña: 4-16 papas Papa grande: detectar 1-4 papas 3. Presione el botón Start (Inicio).
Veggies (Verduras)	Verduras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione repetidamente el botón Veggies (Verduras) o espere unos segundos para seleccionar la categoría de verduras: Verduras enlatadas: Introduzca 1-4 tazas Verduras frescas: Detectar de 1 a 4 tazas Verduras congeladas: Detectar de 1 a 4 tazas 2. Presione el botón Start (Inicio).
Oatmeal (Avena)	Avena	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón Oatmeal (Avena). 2. Presione los botones numéricos para introducir de 1 a 4 raciones. 3. Presione el botón Start (Inicio).
Beverage (Bebidas)	Bebidas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione repetidamente el botón Beverage (Bebidas) para seleccionar las opciones de alimentos. 2. Presione los botones numéricos para introducir 1-2 tazas. 3. Presione el botón Start (Inicio).
Dinner Plate (Plato principal)	Plato principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón Dinner Plate (Plato principal), detecta 1 plato. 2. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.
Cook (Cocción)	Menú de cocción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione repetidamente el botón Cook (Cocción) para seleccionar la categoría: Bacon (Tocino), Rice (Arroz), Frozen Entree (Plato principal congelado), Manual Cook (Cocción manual). 2. Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos o detectar el peso. 3. Presione el botón Start (Inicio). <p>Consulte la sección Cocción para más detalles.</p>
Reheat (Recalentar)	Recalentar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione repetidamente el botón Reheat (Recalentar) para seleccionar las categorías: Casserole (Guiso), Soup (Sopa), Sauce (Salsa), Baked Goods (Alimentos horneados), Pizza (Pizza), Manual Reheat (Recalentado manual). 2. Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos o detectar el peso. 3. Presione el botón Start (Inicio). <p>Consulte la sección Recalentar para más detalles.</p>

BOTONES	FUNCIÓN	INSTRUCCIONES
Defrost (Descongelar)	Descongelar	<ol style="list-style-type: none"> Presione repetidamente el botón Defrost (Descongelar) o espere unos segundos para seleccionar las categorías de verduras: Ground Beef (Carne molida): Introduzca 0,2-6,6 lb Chicken Breast (Pechuga de pollo): Introduzca 0,2-6,6 lb Manual Defrost (Descongelado manual): Introduzca el tiempo de cocción Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos. Presione el botón Start (Inicio).
Soften (Ablandar)	Ablandar	<ol style="list-style-type: none"> Presione repetidamente el botón Soften (Ablandar) para seleccionar las categorías: Butter (Mantequilla), Ice Cream (Helado), Cream Cheese (Queso crema), Frozen Juice (Jugo congelado), Manual Soften (Ablandado manual). Presione los botones numéricos para introducir el peso. Presione el botón Start (Inicio). <p>Consulte la sección Soften (Ablandar) para obtener más detalles.</p>
Melt (Derretir)	Derretir	<ol style="list-style-type: none"> Presione repetidamente el botón Melt (Derretir) para seleccionar las categorías: Butter (Manteca), Chocolate (Chocolate), Cheese (Queso), Marshmallows (Malvavisco) Manual Melt (Derretido manual) Presione los botones numéricos para introducir el peso. Presione el botón Start (Inicio). <p>Consulte la sección Melt (Derretir) para obtener más detalles.</p>
Warm (Tibio)	Mantener calientes los alimentos	<ol style="list-style-type: none"> Presione el botón Keep Warm (Mantener caliente). Presione los botones numéricos para introducir el tiempo 15, 30 (por defecto), 45 o 60 minutos. Presione el botón Start (Inicio).

Uso del horno microondas


Los olores y el humo son normales cuando el horno se usa las primeras veces o cuando tiene suciedad profunda.

IMPORTANTE: La salud de algunas aves es sumamente sensible a los gases emanados. La exposición a las emanaciones puede ocasionar la muerte de ciertas aves. Siempre traslade las aves a otra habitación cerrada y bien ventilada.

Controles electrónicos del horno

Pantalla

Cuando se suministre energía al horno microondas por primera vez, aparecerá las 12:00 en la pantalla, presione los botones numéricos para ajustar el reloj.

O presione el botón , busque el submenú Clock (Reloj) para ajustar el reloj.

Se ha producido un corte de alimentación o reajuste el reloj si es necesario.

Consulte la sección "Reloj" para más detalles.

Modo Standby (En espera)

Cuando no hay funciones operando (se muestra el reloj de 12 horas o no se ha ajustado el reloj), el horno pasará al modo Standby Power (Encendido en espera) y atenuará el brillo de la pantalla después de 5 minutos. Presione cualquier botón o abra/cierre la puerta para que la pantalla vuelva al brillo normal.

Si ha puesto la visualización del reloj en estado apagado, en modo de espera, la pantalla se pondrá negra. Presione cualquier botón o abra/cierre la puerta para que la pantalla vuelva al brillo normal. Consulte las secciones "Visualización del reloj" para más detalles.

Timer (Temporizador)

Puede ajustar el temporizador de cocina presionando el botón Timer Set-Off (Ajustar/Apagar el temporizador). Por ejemplo, para programar un temporizador de 60 minutos.

- Presione el botón Timer Set-Off (Temporizador-Cancelar).
- Presione los botones numéricos "6 0 0 0".

- Presione el botón Timer Set-Off (Ajustar/Apagar el temporizador) para poner en marcha el temporizador de cocina.

NOTA:

- Durante la cuenta atrás del temporizador de cocina, presione el botón Timer Set-Off (Ajustar/Apagar el temporizador) para cancelar el temporizador.
- Si presiona el botón Timer Set-Off (Ajustar/Apagar el temporizador) cuando la cocción está en marcha:
 - Presione una vez el botón Timer Set-Off (Ajustar/Apagar el temporizador), la pantalla mostrará la pantalla del temporizador de cocina. Si no realiza ninguna acción o presiona el botón Timer Set-Off (Ajustar/Apagar el temporizador) dentro de unos pocos sonidos, la pantalla volverá a la pantalla de cocción.
 - Si presiona de nuevo el botón Timer Set-Off (Ajustar/Apagar el temporizador) cancelará el temporizador.

Settings (Ajustes)






Hay 7 u 8 opciones bajo el botón .

En los modelos de EE.UU: Clock (Reloj), Sound (Sonido), Scrolling Speed (Velocidad de desplazamiento), Clock Display (Visualización del reloj), Language (Idioma), Filter Reset (Restablecimiento del filtro), Demo Mode (Modo de demostración), Factory Reset (Reinicio de fábrica).

En los modelos de Canadá: Clock (Reloj), Sound (Sonido), Scrolling Speed (Velocidad de desplazamiento), Clock Display (Visualización del reloj), Language (Idioma), Filter Reset (Restablecimiento del filtro), Demo Mode (Modo de demostración), Factory Reset (Reinicio de fábrica).

Clock (Reloj)

El reloj es de 12 horas (1:00-11:59) sin AM/PM. Presione el botón , busque el submenú Clock (Reloj).



1. Presione el botón  ->Clock (Reloj).
2. Presione los botones numéricos para ajustar las HH:MM del reloj.
3. Presione el botón , o espere unos segundos para guardar.

Si el reloj ajustado no es correcto, inicie el reloj con el valor de reloj de la memoria. Si no hay ningún valor guardado en la memoria, la pantalla mostrará 12:00.



Sound (Tone) (Sonido [Tono])

Esta función permite al usuario activar/desactivar los tonos de los botones, o ajustar el volumen a bajo, medio o alto.



Encender el tono de los botones:

Presione ->Sonido->Presione 1->Presione 1->Presione  o espere unos segundos.



Apagar el tono de los botones:

Presione ->Sonido->Presione 1->Presione 2->Presione  o espere unos segundos.



Poner la unidad a bajo volumen:

Presione ->Sonido->Presione 2->Presione 1->Presione  o espere unos segundos.

Ajustar la unidad a volumen medio:

Presione ->Sonido->Presione 2->Presione 2->Presione  o espere unos segundos.



Ajustar la unidad a volumen alto:

Presione ->Sonido->Presione 2->Presione 3->Presione  o espere unos segundos.

Scrolling Speed (Velocidad de desplazamiento)

Se puede ajustar la velocidad con la que se desplaza el texto.



Instrucción:

1. Presione el botón  repetidamente->Scrolling Speed (Velocidad de desplazamiento).
2. Presione el botón numérico 1 - Slow (Lento), 2 - Normal (Normal), 3 - Fast (Rápido).
3. Presione el botón  o espere unos segundos para guardar.

Pantalla del reloj

La visualización del reloj puede desactivarse cuando se encuentra en modo de espera.



Instrucción:

1. Presione repetidamente el botón  ->Clock Display (Visualización del reloj).
2. Presione el botón numérico 1 - On (Encendido), 2 - Off (Apagado).
3. Presione el botón  o espere unos segundos para guardar.

Language (Idioma) (solo para modelo de Canadá)

Se puede cambiar el idioma del texto de la pantalla.


Instrucción:

1. Presione repetidamente el botón  ->Language (Idioma).
2. Presione el botón numérico 1 - English (Inglés), 2 - French (Francés).
3. Presione el botón  o espere unos segundos para guardar.

Reposición del filtro

Mientras la pantalla muestre la alerta del filtro "Change charcoal filter" (Cambiar filtro de carbón), sustituya un nuevo filtro de carbón vegetal y retire la alerta del filtro para recuperar otros 6 meses de duración. Para más información, consulte la sección "Restablecimiento de la alerta del filtro de carbón".



Instrucción:

1. Presione repetidamente el botón  ->Filter Reset (Restablecimiento del filtro).
2. Presione el botón numérico 1 - Para restablecer el recordatorio del filtro.
3. Espere unos segundos se reiniciará.


Modo Demo (Demostración)

Actívelo para practicar el uso del control sin encender realmente el magnetrón o los elementos calefactores.

Instrucción de activación:

1. Presione el botón  repetidamente->Modo Demo (Modo de demostración).
2. Presione el botón numérico 1 - Enable (Activar).
3. Presione el botón  para confirmar, aparecerá el icono de demostración.



Instrucción de desactivación:

1. Presione el botón  repetidamente->Modo Demo (Modo de demostración).
2. Presione el botón numérico 1 - Disable (Desactivar).
3. Espere unos segundos se guardará, el icono de demostración desaparecerá.

Factory Reset (Reinicio de fábrica)

El reinicio de fábrica le permite restablecer todo a los valores predeterminados de fábrica.

Instrucción:

1. Presione repetidamente el botón  ->Factory Reset (Reinicio de fábrica).
2. Presione el botón numérico 1 - Para restablecer el microondas a los valores de fábrica.
3. Presione el botón  para confirmar.

Guía general de cocina

1. Siga las instrucciones de funcionamiento para cocinar los distintos tipos de alimentos.
2. Para un mejor rendimiento de la cocción, se recomienda remover/voltar y dejar reposar los alimentos 1 minuto después de cocinarlos y recalentarlos.
3. Para un mejor rendimiento de la cocción, intente utilizar primero el botón de preajustes.
4. Para la función automática, las funciones Auto nunca permiten ningún cambio:
 - Si la unidad está detectando cuando se abrió la puerta, el ciclo se cancelará y volverá al modo de reposo.
 - Si la unidad no está en estado de detección, puede arrancar y continuar con el tiempo restante después de que se cierre la puerta y presione Start (Inicio).

Express Cook (Cocción exprés)



Utilice los botones de inicio rápido +30 seg y 1, 2 y 3 minutos para iniciar rápidamente un ciclo o agregar tiempo a mitad del ciclo.

Start/+30 sec (Inicio/+30 seg)

Cada pulsación del botón "Start/+30 sec" (Inicio/+30 seg) añadirá 30 segundos más al tiempo de cocción.

Express Start (Inicio exprés) “1”

Cada pulsación del botón “1” añadirá 1 minuto más al tiempo de cocción.

Express Start (Inicio exprés) “2”

Cada pulsación del botón “2” añadirá 2 minutos más al tiempo de cocción.

Express Start (Inicio exprés) “3”

Cada pulsación del botón “3” añadirá 3 minutos más al tiempo de cocción.

NOTA: Si desea cambiar el tiempo de cocción o el nivel de intensidad, consulte la sección Cocción manual para más detalles.

Cook Time/Power (Tiempo/Intensidad de cocción)

Utilice Cook Time/Power (Tiempo/Intensidad de cocción) para ajustar la cocción manual. Coloque los alimentos en un recipiente apto para microondas.

Por ejemplo, para cocinar durante 1 minuto y 45 segundos a un nivel de potencia del 80%.

1. Presione una vez el botón Cook Time/Power (Tiempo/Intensidad de cocción).
2. Presione los botones numéricos “1 4 5”.
3. Presione de nuevo el botón Cook Time/Power (Tiempo/Intensidad de cocción) para ajustar el nivel de intensidad.
4. Presione los botones numéricos “8 0”.
5. Cierre la puerta.
6. Presione el botón Start (Inicio) para iniciar.

Porcentaje/nombre	Número	Uso
100%	100	Calentar rápidamente alimentos precocinados y alimentos con alto contenido en agua, como sopas con ingredientes crudos, calentar bebidas y cocinar la mayoría de las verduras.
90%	90	Cocinar trozos pequeños de carne tierna, carne molida, trozos de ave y filetes de pescado. Calentar sopas cremosas.
80%	80	Calentar arroz, pasta o guisados. Cocinar y calentar alimentos que requieren una potencia de cocción menor a la alta, por ejemplo, un pescado entero o un rollo de carne.
70%	70	Recalentar comida precocinada, platos individuales o varios platos.
60%	60	Cocinar alimentos delicados como platos con queso y huevos, budines y natillas.
50%	50	Cocinar guisados que no pueden revolverse, como la lasaña.
40%	40	Cocinar jamón, aves enteras y cazuelas.
30%	30	Hervir guisos a fuego lento, derretir mantequilla.
20%	20	Descongelar, fundir chocolate. Calentar pan, bollos y pasteles.
10%	10	Quitar el frío a la fruta, ablandar la mantequilla, el queso y el helado.

Consejos y sugerencias:

Para un mejor rendimiento de la cocción, se recomienda remover/ voltear y dejar reposar los alimentos 1 minuto después de cocinarlos y recalentarlos.

Popcorn (Palomitas de maíz)

Detectar 3,0 o 3,5 oz (85 o 99 g)

- No use bolsas de papel común ni utensilios de vidrio.
- Cuando use un recipiente especial para preparar palomitas de maíz en microondas, siga las instrucciones del fabricante.
- Escuche hasta que se reduzca la velocidad del proceso de estallado a uno cada 1 o 2 segundos; después, detenga el ciclo. No trate de hacer estallar de nuevo los granos que no estallaron.
- Para obtener resultados óptimos, use bolsas de maíz para estallar frescas.
- Los resultados de la cocción pueden variar según la marca y el contenido de grasa. Siga las instrucciones que proporciona el fabricante de palomitas de maíz para microondas.

1. Presione el botón Popcorn (Palomitas de maíz), detecta 3, 0-3,5 oz.
2. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Potato (Papa)

1. Presione repetidamente el botón Potato (Papa) para seleccionar el tamaño de la papa (véase la tabla siguiente).
2. Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos.
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Botón	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Papa pequeña	Introduzca 4-16 papas, 3-5 oz (85-141 g) cada una	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pinche cada papa 2 o 3 veces con un tenedor. ■ Coloque sobre una toalla de papel, alrededor de los bordes del plato. ■ Deje reposar durante 5 minutos después de la cocción.
2	Papas grandes	Detectar 1-4 papas, 8-10 oz (227- 283 g) cada una	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pinche cada papa varias veces con un tenedor. ■ Coloque sobre una toalla de papel, alrededor de los bordes del plato. ■ Coloque una sola papa en un lado de la bandeja giratoria. ■ Deje reposar durante 5 minutos después de la cocción.

Veggies (Verduras)

1. Presione repetidamente el botón Veggies (Verduras) o espere unos segundos para seleccionar la categoría de verduras (véase la tabla siguiente).
2. Presione el botón numérico para seleccionar la cantidad de alimentos (véase la tabla siguiente).
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Verduras enlatadas	Introduzca 1-4 tazas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque en un recipiente apto para microondas. ■ Cubra con un envoltorio de plástico y perforo un orificio de ventilación. Revuelva y deje reposar 3 minutos después de la cocción.
2	Verduras frescas	Detectar de 1 a 4 tazas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Colóquelas en un recipiente apto para microondas y agregue 2 a 4 cucharadas de agua. ■ Cubra con un envoltorio de plástico y perforo un orificio de ventilación. Revuelva y deje reposar 3 minutos después de la cocción.
3	Verduras congeladas	Detectar de 1 a 4 tazas	

Oatmeal (Avena)

1. Presione el botón Oatmeal (Avena).
2. Presione los botones numéricos para seleccionar la cantidad de porciones 1-4 (1 por defecto).
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Consejos de cocina:

- Cubra con un envoltorio de plástico y perforo un orificio de ventilación.
- Remover después de la cocción.

Beverage (Bebidas)

1. Presione repetidamente el botón Beverage (Bebidas) o espere unos segundos para seleccionar la categoría de alimentos (véase la tabla siguiente).
2. Presione el botón numérico para seleccionar la cantidad de alimentos (véase la tabla siguiente).
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Café	Introduzca 1-2 tazas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque en un recipiente apto para microondas. ■ No cubra.
2	Leche	Introduzca 1-2 tazas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque en un recipiente apto para microondas. ■ No cubra.
3	Agua	Introduzca 1-2 tazas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque en un recipiente apto para microondas. ■ No cubra.

Dinner Plate (Plato principal)

1. Presione el botón Dinner plate (Plato principal).
2. Cierre la puerta.
3. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Consejos de cocina:

- Cubra con un envoltorio de plástico y perforo un orificio de ventilación.
- Deje reposar durante 3 minutos después de la cocción.

Cook (Cocción)

Se han ajustado previamente tiempos y potencias de cocción para cocinar varios tipos de alimentos. Utilice la siguiente tabla como guía.

1. Toque repetidamente el botón Cook (Cocción) para seleccionar los alimentos (véase la tabla siguiente).
2. Utilice los botones numéricos para seleccionar la cantidad de alimentos (véase la tabla siguiente).
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Bacon (Tocino)	1-6 rebanadas	Grosor promedio: Siga las instrucciones del envase. Para un resultado óptimo, coloque el tocino sobre una parrilla para tocino apta para microondas.
2	Arroz	Detecta 0,5; 1; 1,5; 2 tazas (125, 250, 375, 500 ml) (seco, grano blanco largo)	Siga las medidas del envase para las cantidades de ingredientes. Coloque el arroz y el líquido en un plato apto para microondas. Cúbralo con una tapa holgada. Remover y dejar reposar durante 5 minutos después de la cocción, o hasta que se absorba el líquido.
3	Plato principal congelado	10, 20, 40, 60 oz	Afloje la película que recubre 3 lados del recipiente dejando uno de los lados cortos aún pegado. Deje reposar durante 3-5 minutos después de la cocción.
4	Cocción manual	Introduzca el tiempo 0-90 min	/

Reheat (Recalentar)

Se han ajustado previamente tiempos y potencias de cocción para recalentar varios tipos de alimentos. Utilice la siguiente tabla como guía.

1. Toque repetidamente el botón Reheat (Recalentar) para seleccionar los alimentos (véase la tabla siguiente).
2. Utilice los botones numéricos para seleccionar la cantidad de alimentos (véase la tabla siguiente).
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Guisos	Introduzca de 1 a 4 tazas (220-880 g)	Coloque en un recipiente apto para microondas. Cubra con un envoltorio de plástico y perforo un orificio de ventilación. Revuelva y deje reposar 3 minutos después de recalentar.
2	Sopa	Detecta 1-4 tazas (250 ml-1 l)	Coloque en un recipiente apto para microondas. Cubra con un envoltorio de plástico y perforo un orificio de ventilación. Revuelva y deje reposar 3 minutos después de recalentar.
3	Salsa	Detecta 1-4 tazas (250 ml-1 l)	Coloque en un recipiente apto para microondas. Cubra con un envoltorio de plástico y perforo un orificio de ventilación. Revuelva y deje reposar 3 minutos después de recalentar.
4	Alimentos horneados	Introduzca 1-6 piezas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Colóquelas sobre papel de cocina en el centro del horno. ■ Coloque los alimentos horneados sobre papel de cocina: Una pieza: en el centro Más de una pieza: equidistantes del centro del horno y entre sí.
5	Pizza	Introduzca 1-3 rebanadas, 100 g cada una	Coloque en un plato apto para microondas cubierto con una toalla de papel.
6	Recalentado manual	Introduzca la hora	Revuelva y deje reposar 3 minutos después de recalentar.

Defrost (Descongelar)

- Para un mejor rendimiento de la cocción, intente utilizar en primer lugar el botón de preajustes.
- Para obtener resultados óptimos, los alimentos deben estar a 0 °F (-18 °C) o más fríos al descongelarlos.
- Quite el envoltorio de los alimentos y retire las tapas (de los jugos de fruta) antes de descongelar.
- Los paquetes poco profundos se descongelarán con más rapidez que los bloques profundos.
- Separe los trozos de alimentos lo antes posible, durante o al final del ciclo, para lograr un descongelado más uniforme.
- Los alimentos que quedan fuera del congelador más de 20 minutos o los alimentos listos para consumir congelados no se deben descongelar con la función Defrost (Descongelar) sino manualmente.
- Use pedazos pequeños de papel de aluminio para proteger partes de los alimentos como las alas y las puntas de las patas del pollo y las colas de los pescados. Consulte primero la sección "Papel de aluminio y metal".

- Se han ajustado previamente tiempos y potencias de cocción para descongelar varios tipos de alimentos.
- Deje reposar 5-20 minutos después de descongelar.

Instrucción:

1. Presione repetidamente el botón Defrost (Descongelar) o espere unos segundos para seleccionar la categoría de verduras.
2. Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos.
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Carne molida	Introduzca 0,2-6,6 lb	Utilice un plato apto para microondas
2	Chicken Breast (Pechuga de pollo):	Introduzca 0,2-6,6 lb	Utilice un plato apto para microondas
3	Manual Defrost (Descongelado manual)	Introduzca la hora	Utilice un plato apto para microondas

Soften (Ablandar)

1. Presione repetidamente el botón Soften (Ablandar) para seleccionar la categoría.
2. Presione los botones numéricos para introducir el peso.
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Ablandar mantequilla	Introduzca 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 barritas	Utilice un plato apto para microondas
2	Ablandar helado	Introduzca 16, 32, 64 oz	Utilice un plato apto para microondas
3	Ablandar queso crema	Introduzca 3, 8 oz	Utilice un plato apto para microondas
4	Ablandar jugo congelado	Introduzca 12, 16 oz	Utilice un plato apto para microondas
5	Ablandado manual	Introduzca la hora	Utilice un plato apto para microondas

Melt (Derretir)

1. Presione repetidamente el botón Melt (Derretir) para seleccionar la categoría.
2. Presione los botones numéricos para introducir el peso.
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Derretir mantequilla	Introduzca 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 barras	Retire el envoltorio y coloque en un recipiente apto para microondas. Remover después de derretir.
2	Derretir chocolate	Introduzca 4, 6, 8, 12 oz	Corte los cuadrados en trozos pequeños o use escamas. Coloque en un recipiente apto para microondas. Remover después de derretir.
3	Derretir queso	Introduzca 8, 16 oz	Corte en trozos pequeños y coloque en un recipiente apto para microondas. Remover después de derretir.
4	Derretir malvaviscos	Introduzca 5, 10 oz	Coloque en un recipiente apto para microondas. Remover después de derretir.
5	Derretido manual	Introduzca la hora	Use un recipiente apto para microondas.

Keep Warm (Mantener caliente)

ADVERTENCIA

Peligro de intoxicación alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.

Esta función le permite mantener sus platos calientes automáticamente.

1. Presione el botón Warm (Calentar).
2. Presione el botón numérico, introduzca 15 min, 30 min (por defecto), 45 min, 60 min.
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.